



## Montageanleitung Velohalter Al-Muro Art. 4825

Der Velohalter wird an der Wand montiert, versetzt hoch und tief. So verhaken sich die Lenker nicht. Abstand vorzugsweise 40 cm. Links und rechts von der Wand 40 cm, wenn die Velos gemischt aufgehängt werden, mit Kindervelos mindestens 30 cm.

Montage: Mit zwei Schrauben und Plastikdübel.

Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang nicht inbegriffen.

Für Beton- oder Kalksandsteinwand werden pro Halter benötigt:

- 2 Stk. Plastikdübel  $\varnothing$  S8, Art. 351.0840, Stein-Bohrer  $\varnothing$  8 mm verwenden
- 2 Stk. Holzschraube 6 x 40, Art. 184.0640, oder 2 Stk. Holzschrauben 5 x 50
- 2 Stk. Unterlagscheibe M6, Art. 254.060.

